

直流输出 电流值和电太值等数据来进行控制的,运行人员可通过微机的键盘或按钮来整定和修改运行参数。在运行现场的直流柜上有微机监控器的液晶示板或荧光屏,一切运行中的参数都能监视和进行控制,远方调度中心,通过“三遥”接口,在显示屏上同样能监视,通过键盘作同样能控制直流电源装置的运行方式。

8.2.2 运行及维护

c) 微机监控器直流电源装置一量投入运行,只有通过显示按钮来检查各项参数,若均正常,就不能随意改动参数。

d) 微机监控器若在运行中控制不灵,可重新修改程序和重新整定,若都达不到需要的运行方式,就启动手动操作,调整到需要的运行方式,并将微机监控器退出运行,交专业人员检查修复后再投入运行。