

## 尊敬的顾客

感谢您购买、使用武汉鄂电电力试验设备有限公司、武汉鑫华福电力设备有限公司生产 ED0506 型 SF6 在线密度监控系统。在您初次使用该仪器前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用本仪器。



我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，因此您所使用的仪器可能与使用说明书有少许的差别。如果有改动的话，我们会用附页方式告知，敬请谅解！您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们会满足您的要求。



由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压，您在插拔测试线、电源插座时，会产生电火花，小心电击，避免触电危险，注意人身安全！

公司地址： 武汉市汉口古田二路汇丰 企业总部丰才楼 118 号

销售热线： 400-034-8088

售后服务： 027-83313329

传 真： 027-83313327

E-mail: whhfdq@163.com

网 址: [www.cepee.cn](http://www.cepee.cn)

## ◆ 慎重保证

本公司生产的产品，在发货之日起三个月内，如产品出现缺陷，实行包换。三年（包括三年）内如产品出现缺陷，实行免费维修。三年以上如产品出现缺陷，实行有偿终身维修。

## ◆ 安全要求

### 警告

在使用中，请随时注意遵守下述注意事项，这是为了避免因电击、短路、事故、火灾或其它危险而可能给使用者造成的严重伤害或者说死亡。注意事项如下，但并不仅限于此。

不要随意打开仪器设备或试图分解其中的部件，也不要对内部作任何变动，此仪器设备没有用户可维修部件。如果使用中出現功能异常，请立即停止使用并交由指定的维修员检修。

避免该仪器设备遭受雨淋，不要在水边或潮湿环境下使用。不要在仪器设备放置盛有液体的容器，以免液体流入仪器设备内。

如果交流电源适配器的电线和插头磨损或损坏及在使用过程中突然没有声音或有异味及烟雾，则立即关闭电源，拔下适配器插头并交由指定的维修员检修。

清洁仪器设备前请先拔电源插头，不要用湿手插拔电源插头。

定期检查电源插头并清除积于其上的污垢。

使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。

正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时，请勿随意连接或断开测试导线。

产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外，产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击，接地导体必须与地面相连。在与本产品输入或输出终端连接前，应确保本产品已正确接地。

注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险，请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前，请阅读本产品使用说明书，以便进一步了解有关额定值的信息。

---

请勿在无仪器盖板时操作。如盖板或面板已卸下，请勿操作本产品。

避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。

请勿在潮湿环境下操作。

请勿在易爆环境中操作。

保持产品表面清洁和干燥。400-034-8088

## 一安全术语

---

**警告：** 警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。

---

---

**小心：** 小心字句指出可能造成本产品或其它财产损坏的状况或做法。

---

# 目录

一. 系统简介.....	5
二. 系统特点.....	6
三. 系统结构.....	7
四. 系统方案.....	9
五. 技术指标.....	11
六. 系统安装与操作.....	12
七. 技术支持.....	13

## 一、系统简介

随着我国电力行业的快速发展，SF<sub>6</sub>技术的广泛应用以及智能电网建设的迫切性，急需解决 SF<sub>6</sub>电气设备的在线综合监控技术。

SF<sub>6</sub>气体由于其固有的特性，目前是较为理想的绝缘及灭弧介质。但其**微水含量、气体密度、纯度以及运行后产生的复杂的分解物**等等都会对设备的运行、人员的安全、电网的可靠带来直接的影响。因此对 SF<sub>6</sub>电气设备的微水含量、气体密度、纯度、分解物的监测一直是相关行业对设备监测的一个重要的组成部分。有关部门相继制定了相关标准对 SF<sub>6</sub>气体质量、特别是微水含量进行严格控制。电力部推荐标准《电力设备预防性试验规程（DL/T596-1996）》、国家标准《六氟化硫电气设备中气体管理和检验导则（GB/T 8905-1996）》以及 IEEE 标准《IEEE Guide for Moisture Measurement and Control in SF<sub>6</sub> Gas-Insulated Equipment（IEEE Std 1125-1993）》对水分的控制均采取水分对 SF<sub>6</sub>气体体积比（ppm）的形式。

ED0506 型 SF<sub>6</sub> 在线密度监控系统改变了**传统的费时费力、并且污染环境的离线测量方式**，实时准确的测量 SF<sub>6</sub>气体密度、温度等指标，为电网的智能建设打下了坚实的基础。

## 二、系统特点

ED0506 型 SF<sub>6</sub> 在线式密度监控系统是本公司根据国家智能电网发展要求而设立的重点项目，该系列产品采用最新遥测遥感技术和后台计算机技术于一体，外观小巧，可实现高精度测量、计算机后台处理、海量的历史数据存储等功能，适用于各种电压等级的 SF<sub>6</sub> 断路器、GIS、AIS 等设备 SF<sub>6</sub> 气体的密度和温度的在线测量，实现无排放、环保、安全、实时、远程等先进的动态监控，以满足电力配网自动化和设备状态检修的需要，为电网的智能化建设预留接口。该系列产品技术领先，填补了国内空白，获得多项专利。

功能：

- 无排放，环保，经济，安全，可靠
- 在线监测 SF<sub>6</sub> 断路器或组合电器中密度、温度、压力等参数
- 实现压力与密度的温度补偿，使密度数据真实可靠
- 采用具有多种专利技术和自校准功能的传感器
- 采集单元能在不影响主设备状态下投运、退出，不影响主设备的正常运行
- 采集单元内部运用内循环技术，大幅提高采样精度
- 现场大屏幕 LCD 显示，绘制趋势图，实时上传
- 内置密度继电器无源输出，可设闭锁/报警/超压的动点值
- 全封闭设计，防水防尘，抗高频干扰，适用于室内外
- 多种阀门接头，安装拆卸方便，节省维护费用

## 三、系统结构

系统由主机、采集单元、后台软件及扩展构件组成。主机和采集单元之间通过电缆连接。采集单元通过三通阀门与被监控的设备相连，同时提供设备补气口，采集单元内部的采样池也采用了内循环技术，可实时测量设备内 SF<sub>6</sub> 的密度、压力和温度等相关参数，实现实时显示及与主机的通讯和数据交换。主机在分时提取了各个采集单元的数据后，将数据上传至后台计算机处理，同时可接受后台的指令，实现实时采样等动作。

### 系统主机

RBZX-2Z-A 型系统主机用于现场的数据采集、记录。采用彩色 TFT 液晶显示，字迹清晰，显示现场某号开关 A、B、C 相 SF<sub>6</sub> 气体的温度、压力、密度等内容一目了然，可预设门限输出报警、闭锁信号，通过 RS485 与后台进行数据通信。



图 1 系统主机

### 采集单元

RBZX-2Z-B 型 SF<sub>6</sub> 采集单元为智能综合型，内部采样池能在运行中按要求进行循环，本体通过专用的 SF<sub>6</sub> 阀门连接被监控的设备，同时本体提供一个补气接口，保持设备接口不变，采集单元可实时测量设备内 SF<sub>6</sub> 的密度、压力、温度等相关参数并通过 RS-485 通讯模块传输至系统主机或后台计算机。



图 2 RBZX-2Z-D 型监控仪

### 后台软件

在系统主机分析采集数据后，远程遥控遥测等功能，海量存储的数据中心，绘制状态变化趋势图，也可将监测数据实时上传至变电站、城市中心乃至更上级监控中心，真正实现智能电网基础设施的建设。

1. 软件系统采用中文界面，容易学习操作。
2. 数据图谱显示
3. 数据历史查询、趋势分析、缺陷信息统计功能
4. 数据存储功能，可输出到 Word 或 Excel 等软件的功能
- 5 报警功能
- 6 参数设置功能
- 7 系统管理权限控制



## 四、系统方案

方案 1: 一台 RBZX-2Z-A 型系统主机, 六个 RBZX-2Z-D 型采集单元, 后台软件及可选附件组成。系统结构图如下所示, 系统配置表见表 1。



图 3 方案 A 连接示意图

型号	类别	数量	备注
RBZX-2Z-A	系统主机	个	必选
RBZX-2Z-D	采集单元	个	必选
	三通接头	个	必选
	电缆	若干	必选
	报警器和高音喇叭	套	可选
	后台监控软件	套	可选
特点	外形简洁美观, 控制功能丰富。		
适用场合	各种电压等级的 SF6 开关、组合电器 (GIS) 及其他 SF6 设备数量较多、需要与远动通讯的场所。		

表 1 系统配置表

方案 2: 一台 RBZX-2Z-A 型系统主机(可选), 六个 RBZX-2Z-D 型采集单元, 六个 RBZX-2Z-E

型显示单元，后台软件及可选附件组成。系统结构图如下所示，系统配置表见表 2。



型号	类别	数量	备注
RBZX-2Z-A	系统主机	个	可选
RBZX-2Z-E	显示单元	个	必选
RBZX-2Z-D	采集单元	个	必选
	三通接头	个	必选
	电缆	若干	必选
	报警器和高音喇叭	套	可选
	后台监控软件	套	可选
特点	外形简洁美观，可现场单点显示所有监控数据。		
适用场合	各种电压等级的 SF6 开关、组合电器（GIS）及其他 SF6 设备数量较多、需要与远动通讯的场所。		

表 2 系统配置表

## 五、技术指标

### 密度指标:

测量范围: 0.0~1.00 MPa 或定制

测量精度:  $\pm 1\%$  F.S.

报警门限: 0.45 MPa (可调)

闭锁门限: 0.40 MPa (可调)

### 温度指标:

测温范围:  $-40\text{ }^{\circ}\text{C}\sim+80\text{ }^{\circ}\text{C}$

温度测量精度:  $\pm 0.5\text{ }^{\circ}\text{C}$

### 其它指标:

报警触点容量: AC 220V/7A, 常开、常闭

通讯接口: 隔离型 RS-485

电源电压: 24VDC 或 85V~265V AC

工作环境: 温度:  $-30\text{ }^{\circ}\text{C}\sim+65\text{ }^{\circ}\text{C}$       湿度:  $\leq 95\%$  RH

绝缘性能: 外壳与电源间:  $>10\text{M}\Omega$

抗电强度: 外壳与电源间:  $>2000\text{V}$

电磁兼容特性: 快速瞬变脉冲群 GB/T17626.4-1999 3 级

雷击 (浪涌): GB/T17626.5-1999 3 级

## 六、系统安装与操作

采集单元通过三通安装于断路器气体监测口或原密度继电器补气口。安装时，采集单元首先应安装在选定的三通上，其外形及接口见下图。



### 1. 采集单元的安装

- (1) 检查采集单元接口、三通测气口和拟使用的密封圈是否洁净无损；（气口表面光洁度、清洁度以及密封圈是否完好无损以及是否严格按照安装工艺要求进行操作，决定着安装的成败。）
- (2) 将密封圈安放在三通测气口的密封圈槽内。密封圈在安放前须涂抹适量的真空硅脂；
- (3) 将采集单元旋入三通测气口, 扳手必须置于采集器底部的扳口处。

### 2. 检漏

采集单元正式接入气室后 1 分钟，关闭三通上的针型阀。然后对采集单元及三通各连接处进行密封性检查，尤其是三通与断路器气体监测口、三通与监控仪连接处应严格检漏，发现有漏气时应拆下，检查原因，在排除问题后重新安装，并再次检漏，确保密封性完好。

## 七、技术支持

自设备之日起，提供产品的质保期为 3 年。

设备出现故障而买方无法解决时，72 小时内派员工到现场解决问题。

技术文件：提供完整的相关技术文件与资料 3 套。技术文件包括图纸、说明书等。技术文件的形式和内容应尽量详细和易于理解，应能满足设计、安装维护技术人员的工作需要。

说明书：设备的安装使用及维护有详细的说明书图纸资料。

技术培训：对用户运行人员和维护人员进行一般维护工作的技术培训。

在设备安装和调试过程中，公司安排有经验的工程技术人员提供安装调试指导等服务。

提供安排需方到工厂技术培训，并提供相关的中文培训教材和资料。

设备终身维修。