

尊敬的顾客

感谢您购买、使用武汉鄂电电力试验设备有限公司、武汉鑫华福电力设备有限公司生产 EDX (T) C-II 系列试验变压器操作箱 (台)。在您初次使用该仪器前,请您详细地阅读本使用说明书,将可帮助您熟练地使用本仪器。



我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品,因此您所使用的仪器可能与使用说明书有少许的差别。如果有改动的话,我们会用附页方式告知,敬请谅解!您有不清楚之处,请与公司售后服务部联络,我们定会满足您的要求。



由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压,您在插拔测试线、电源插座时,会产生电火花,小心电击,避免触电危险,注意人身安全!

公司地址: 武汉市汉口古田二路汇丰·企业总部丰才楼 118 号

销售热线: 400-034-8088

售后服务: 027-83313329

传 真: 027-83313327

E-mail: whhfdq@163.com

网 址: www.4000348088.com

◆ 慎重保证

本公司生产的产品，在发货之日起三个月内，如产品出现缺陷，实行包换。三年（包括三年）内如产品出现缺陷，实行免费维修。三年以上如产品出现缺陷，实行有偿终身维修。

◆ 安全要求

警告

在使用中，请随时注意遵守下述注意事项，这是为了避免因电击、短路、事故、火灾或其它危险而可能给使用者造成的严重伤害或者说死亡。注意事项如下，但并不仅限于此。

不要随意打开仪器设备或试图分解其中的部件，也不要对内部作任何变动，此仪器设备没有用户可维修部件。如果使用中出现问题，请立即停止使用并交由指定的维修员检修。

避免该仪器设备遭受雨淋，不要在水边或潮湿环境下使用。不要在仪器设备放置盛有液体的容器，以免液体流入仪器设备内。

如果交流电源适配器的电线和插头磨损或损坏及在使用过程中突然没有声音或有异味及烟雾，则立即关闭电源，拔下适配器插头并交由指定的维修员检修。

清洁仪器设备前请先拔电源插头，不要用湿手插拔电源插头。

定期检查电源插头并清除积于其上的污垢。

使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。

正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时，请勿随意连接或断开测试导线。

产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外，产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击，接地导体必须与地面相连。在与本产品输入或输出终端连接前，应确保本产品已正确接地。

注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险，请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前，请阅读本产品使用说明书，以便进一步了解有关额定值的信息。

请勿在无仪器盖板时操作。如盖板或面板已卸下，请勿操作本产品。

避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。

请勿在潮湿环境下操作。

请勿在易爆环境中操作。

保持产品表面清洁和干燥。

—安全术语

警告： 警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。

小心： 小心字句指出可能造成本产品或其它财产损坏的状况或做法。

一、产品简介

EDX(T)C-II 系列试验变压器操作箱(台), 是根据国家最新行业试验标准而设计的试验设备, 其安全可靠、功能强大、使用方便、维护简单, 主要用于对各种电器产品、电气元件、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验, 以考核产品的绝缘水平, 发现被试品的绝缘缺陷, 衡量过电压的能力, 是电力运行相关部门、电工电器制造企业、冶金、煤矿、电气化铁路相关部门、科研单位及高等院校等需要耐压试验设备的首选产品。

二、产品特点

- 电压、电流、时间、状态信息及提示信息等数据 4.7 尺大屏液晶显示, 读数清晰、直观;
- 全中文界面, 操作简单明了, 可适应多种应用场合;
- 轻触式按键操作, 所有功能均可通过按键设定, 提高了产品的安全性、可靠性;
- 全数字式校准方式, 摒弃了陈旧的电位器调整, 现场使用极为方便, 精度易于控制(此功能带密码保护);
- 按键直接设定试验变压器变比(此功能带密码保护), 在连接不同电压等级的试验器时, 应用灵活自如, 真正做到一个控制台可与多台变压器相互配套使用;
- 状态提醒功能, 全中文引导式操作, 即使在无说明书的情况下亦可熟练操作;
- 试验过程中, 屏上有闪烁的高压符号显示, 时刻提醒操作人员注意安全;
- 试验结果显示功能, 可自动判断试验结果(试验通过或试验失败), 并能可靠记录试品过电流、闪络或击穿时的电压;
- 试验结果声音报警功能, 试验通过或试验失败时, 设备会发出不同的报警声音, 试验人员可直接由报警声音辨认试验的结果;
- 暂停功能, 自动控制时, 此功能可做到在任意点实现升压或降压的暂停, 暂停时间可由试验人员灵活掌握, 方便观察试品状态;
- 自动计时功能。自动控制时, 当电压自动上升至设定值时, 设备自动开始计时, 当计时时间到, 显示试验结果, 设备自动回到零位;
- 手动计时功能, 手动控制时, 计时器可手动启动, 当耐压时间到, 设备自

动回到零位 (仅台式设备有此功能);

- 手动控制模式, 此模式类似于传统的电动升/降压方式, 上升/下降由按钮控制, 设备自动判断上/下限位, 有过电压保护;

- 升压速度智能控制, 当电压达到目标电压 80%时, 升压速度会自动减慢, 当达到目标电压 90%时, 升压速度进一步减慢;

- 采用硬、软件抗干扰技术相结合, 性能稳定, 抗干扰性强。

三、主要技术参数

1. 额定容量 (常用参数):

1kVA、2kVA、3kVA、5kVA、10kVA、15kVA、20kVA、30kVA、50kVA、100kVA、150kVA、200kVA、300kVA、500kVA

2. 以下为 15kVA 的技术参数:

- 输入电流: 0 ~ 68A
- 仪表电压: 0 ~ 100V
- 输出电压: 0 ~ 400V
- 输出电流: 0 ~ 60A
- 电压测量精度: 0.5 %FS ±3 字
- 电流测量精度: 0.5 %FS ±3 字
- 计时长度: 0 ~ 9999 S (特殊模式可用于长时间工作)
- 电源电压: AC380V ±10%, 50Hz ±1 Hz
- 使用环境: 环境温度 0~50 °C 相对湿度 ≤85 RH

注: 5kVA 及以下容量为箱式结构; 5kVA 以上, 30kVA 及以下为台式结构; 30kVA 以上, 50kVA 及以下为柜式结构; 5kVA 以上, 30kVA 及以下为台式结构; 50kVA 以上为分体式结构。

四、板面介绍




图 4-1 面板示意图






图 4-2 操作按钮

 升压按钮，手动控制模式时，按↑，高压电压将不断升压，松开就停止升压，如果已到上限就不再升压；

 降压按钮，手动控制模式时，按↓，高压电压将不断降压，松开就停止降压，如果已到下限就不再降压；





 暂停按钮，当按下此按钮时，调压器将停止升压和降压。此功能特别适合于自动控制模式，当电压在自动上升时，按下此按钮，设备将暂停升压，再次按此按钮时，电压将继续上升至设定电压。使用者可灵活使用此按钮，让自动控制的过程变得更加完美。



图 4-3 按键

 复位按键 确认按键 移位按键；第二功能用作启动、停止按键 减少按键 增加按键

五、软件使用

1. 开机画面 打开设备电源开关，设备进入开机画面




图 5-1 开机画面

在开机画面，会显示制造商的相关信息。

2. 主菜单

在开机画面等待数秒后，设备进入到主菜单，如下图







图 5-2 主菜单

按  或 ，可以选择需要的功能，按  可以进入对应的操作界面。

1) 交流试验-自动


售后服务电话：


交流试验-自动
请连接好水电阻！
试验电压： 50.00KV
保护电流： 5.00A





www.whhuafu.com


图 5-3 设置界面

根据光标:

按  可以在各项参数之间切换;

按 , 将退出设置界面, 返回到主界面。

按  可以移动光标的位置; 当按  键启动, 按 RST 键退出 变成  键启动, 按 RST 键退出 时, 按  可启动试验;

按  和 , 可以增加和减少光标对应的数据;





图 5-4 工作界面

试验过程中按 , 设备将停止试验, 自动回到零位。

注: 耐压时间到, 而没有发生过电流、闪络、击穿等异常现象, 设备自动显示“试验通过”的界面; 如果在升压或耐压的过程中, 而发生过电流、闪络、击穿等异常现象, 设备自动显示“试验失败”的界面。

2>交流试验-手动

3>













图 5-5 设置界面

按  可以移动光标的位置；当按  键启动,按 RST 键退出 变成  按  键启动,按 RST 键退出 时,按  可启动试验；


图 5-6 工作界面


按 ，高压电压将不断升压，松开就停止升压，如果已到上限就不再升压；

按 ，高压电压将不断降压，松开就停止降压，如果已到下限就不再降压；

试验过程中按 ，设备将停止试验，自动回到零位。

注：开机前请恢复暂停键位置，试验过程中如发现开始试验后显示数据没有任何反应或者在试验过程中试验电压没有到达设定电压时，请及时检查暂停键位置。

3> 设置


图 5-7 设置

按移位键  可以移动光标，按增加键  或减小键  可以增加数字或减小数字，当输入正确的密码后，按确定键  可进入相应的设置界面。

误差控制 用户输入密码 222200 后，可进入电压误差设置界面





图 5-8 误差控制

误差控制是指实际电压和试验电压之间的误差。根据经验，一般设定为 0.2—0.5KV 之间，如果发现显示电压波动较大，难以稳定，请适当增大此设定值。


六、使用说明

1. 按相关规程设置好场地，接好设备连线，有条件的地区应有专门负责安全的人员在场指导。将控制器上的接地端与地网相连，将变压器的接地端与地网相连，确保两个接地端可靠连接在同一个地网。

2. 连接电源线，打开电源开关，电源指示灯亮。如果不在零位，系统将自动回到零位。

3. 按一下 “” 键，主接触器吸合，调压器开始工作。

4. 当电压升至设定值时，计时器会自动计时，当计时时间到，调压器自动回到零位，并断开主接触器。屏幕显示“试验通过”界面，被试品合格。

5. 在试验过程中，按 “” 键，系统将停止工作，自动回到零位。

6. 在升压或耐压过程中，如发生短路、闪络、击穿等过电流，系统保护启动，主接触器立即断开，调压器自动回到零位。屏幕显示“试验失败”界面，被试品不合格。

七、使用条件

环境温度：0—40℃

相对湿度：< 85%

海拔高度：< 1000M

使用场地内应无严重影响绝缘的气体、蒸气、化学性尘埃及其它爆炸性和腐蚀性介质。

八、简单故障排除

故障现象	原因分析	排除方法	备注
开机无任何显示	电源未接通	合上电源开关	更换保险管应更换同型号保险管不能用其它型号代替
	仪器 50A 保险管未安装好或开路	重新安装保险管或更换保险管	
输出电压达不到额定值	输入电压不相符	按名牌上的电压	
	试验过程中按下了暂停键	恢复暂停键	
	显示上有没有电流指示	是否显示值大于整定值	
无电流电压指示	设备内部插件松动	检查设备, 排除故障	
	试验回路有开路故障	检查试验回路排除开路故障	
	开机前没有恢复暂停键	恢复暂停键	

九、注意事项

为了您和设备的安全，请操作人员仔细阅读以下内容：

- 试验接地端必须可靠接地。
- 试验时不允许将不相干的物品堆放在设备面板上或周围。
- 开机前请检查电源电压：交流 380V±10% 50Hz。
- 更换保险管和配件时，请使用与本仪器相同的型号。
- 本仪器注意防潮、防油污。
- 试验时请确认被测设备已断电，并与其它带电设备断开。
- 开机前请检查暂停键是否被暂停，如被暂停请恢复。

十、保养与维修

1. 验证设备的可用性

仪器在使用前首先观察仪器外观是否有破损。通电后检查仪器表头是否有显示，显示是否完整，对长期没有使用的仪器还应检查其输出部分接线柱是否锈蚀、老化现象，否则应及时清理完好再使用。使用时请参照“使用手册”。

2. 设备的保养

每次完成试验后，清整仪器接线柱上的连线，关闭电源，断开电源插头，盖上机箱盖，放置在干燥无尘、通风、无腐蚀性气体的室内。

3. 保险管的更换方法

仪器的保险管与仪器的电源插座连为一体，更换时首先应拔掉电源线，用小一字锥从上方拨出保险盒。

十一、运输与贮存

● 运输

设备需要运输时，建议使用本公司仪器包装木箱和减震物品，以免在运输途中造成不必要的损坏，给您造成不必要的损失。

设备在运输途中不使用木箱时，不允许堆码排放。使用本公司仪器包装箱时允许最高堆码层数为二层。运输设备途中，面板应朝上。

● 贮存

设备应放置在干燥无尘、通风无腐蚀性气体的室内。在没有木箱包装的情况下，不允许堆码排放。

设备贮存时，面板应朝上。并在设备的底部垫防潮物品，防止设备受潮。

十二、开箱及检查

● 开箱注意事项

开箱前请确定设备外包装上的箭头标志应朝上。开箱时请注意不要用力敲打，以免损坏设备。开箱取出设备，并保留设备外包装和减震物品，既方便了您今后在运输和贮存时使用，又起到了保护环境的作用。

● 检查内容

开箱后取出设备，依照装箱单清点设备和配件。如发现短少，请立即与本公

司联系，我公司将尽快及时为您提供服务。

十三、其它

本产品整机保修三年，实行“三包”，终身维修，在保修期内凡属本公司设备质量问题，提供免费维修。由于用户操作不当或不慎造成损坏，提供优惠服务。

如您公司地址和联系方式变更请及时通知，以便让我们给您提供及时的跟踪服务。

十四、装箱清单

1. 主机	1 台
2. 电源线	1 根
3. 使用说明书	1 份
4. 出厂检验报告	1 份